

 Områden som helt eller delvis innehåller kulturhistoriska värden enligt detaljplaner eller är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården. Enligt Boverkets vägledning får Attefallshus, lovfria tillbyggnader etc. inte utföras inom dessa områden

